

STIRA ^eASPIRA[®] TOP





STIRA^eASPIRA[®] TOP



Gentile Cliente,

Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci, preferendo un prodotto Polti.

Il tavolo da stiro da Lei scelto costituisce un perfetto complemento al vapore prodotto dal Suo ferro. La **struttura metallica solida e robusta**, è **regolabile in altezza** ed ha un ampio piano di lavoro con speciale **trattamento anticorrosione**, che garantisce una lunga durata nel tempo.

Stira&Aspira Top ha la funzione di **aspirazione**, che blocca il capo sull'asse, evitando il formarsi di fastidiose piegoline, così comuni con le tradizionali assi da stiro. Anche stirare pantaloni con la piega o abiti plissettati diventa molto più facile con la funzione di aspirazione. Il piano ha anche la funzione di **riscaldamento**, che asciuga i tessuti e rende la stiratura più agevole, più veloce e meno faticosa. Per i capi più delicati, inoltre, l'utilizzo del **soffio** consente di gonfiare i tessuti, sollevandoli dall'asse, in modo da poterli sfiorare delicatamente e stirare col solo vapore.

Il piano è ricoperto con **mollettone** e **telo** in popeline di cotone, lavabili in lavatrice.

Con Stira &Aspira si lavora nella massima tranquillità. Il prodotto, infatti, risponde alle normative più severe ed è stato sottoposto a rigorosi controlli.

Le auguriamo buon lavoro e, prima di cominciare ad utilizzare l'asse Stira &Aspira, Le raccomandiamo un'attenta lettura del presente libretto di istruzioni.

- | | |
|--|---|
| A) Piano da stiro | G) Coperchio presa alimentazione |
| B) Leva di apertura | H) Presa alimentazione per Vaporella |
| C) Griglia appoggia Vaporella | I) Cavo alimentazione |
| D) Interruttore generale/riscaldamento asse | J) Avvolgicavo |
| F) Interruttore di funzionamento: | K) Astina reggifilo |
| I funzione soffiante | |
| II aspirazione | |



PRECAUZIONI PER L'USO

- Per un utilizzo ottimale di Stira & Aspira, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Prima di collegare Stira & Aspira, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non toccare l'apparecchio con mani e piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Non permettere che Stira & Aspira venga utilizzata da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Se Stira & Aspira dovesse restare inutilizzata, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- **ATTENZIONE:** nel caso si stirasse da seduti, prestare cura che il getto di vapore non sia diretto verso le proprie gambe. Il vapore potrebbe causare delle scottature.
- Azionare la leva di apertura (**B**) solo ed esclusivamente se l'asse si trova appoggiata orizzontalmente a terra; prestare attenzione durante lo sgancio e durante la chiusura dell'asse, accompagnare sempre il piano fino a terra.
- In caso di sostituzione del telo o della fodera per l'asse da stiro, accertarsi che siano permeabili all'umidità. Eventuali tessuti impermeabili possono essere alterati dal calore e dall'umidità.
- **ATTENZIONE** il piano riscaldato raggiunge elevate temperature in punta e sotto il telo, prestare quindi attenzione a non toccarlo. Il calore potrebbe causare delle scottature.

PREPARAZIONE

- 1a. Appoggiare l'asse a terra.
- 2a. Tirare verso l'alto la leva di apertura (**B**) e sollevare l'asse, accompagnando il piano (**A**) nella salita fino all'altezza desiderata. Agendo successivamente sulla leva (**B**) è possibile regolare l'altezza dell'asse in diverse posizioni.
- 3a. Inserire l'astina reggifiло (**K**) nell'apposito alloggiamento.

UTILIZZO

- 1b. Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente idonea.
- 2b. La presa (**H**) predisposta per alimentare l'apparecchio da stiro è accessibile aprendo il coperchio (**G**).
- 3b. Per accedere alle funzioni dell'asse, premere l'interruttore generale asse (**D**). In questo modo la resistenza del piano entra in funzione. Attendere qualche minuto per permettere alla resistenza di raggiungere la temperatura di lavoro. A questo punto è possibile attivare le funzioni di soffio e aspirazione:
 - SOFFIO:** Premendo l'interruttore di funzione (**F**) sulla posizione (**I**), l'asse vi permetterà di gonfiare i capi con un "Caldo Soffio", in modo da poter sfiorare delicatamente con il ferro i tessuti più delicati, strandoli col solo vapore.
 - ASPIRAZIONE:** Premendo l'interruttore di funzione (**F**) sulla posizione (**II**), l'asse vi permetterà di tenere fissato il capo al piano ed eliminare i residui di umidità.

Nota: Per evitare formazioni di condensa all'interno dell'asse, consigliamo di utilizzare la funzione di aspirazione durante la stiratura a vapore.

CHIUSURA

- 1c. Spegnerе l'interruttore generale (**D**) e l'interruttore di funzionamento (**F**).
- NOTA:** prima di riporre l'asse, lasciare acceso per qualche minuto il riscaldamento del piano (**D**) in modo da asciugare l'eventuale condensa formata durante la stiratura.
- 2c. Disinserire la spina di alimentazione dalla presa di rete.
 - 3c. avvolgere il cavo alimentazione (**I**) intorno all'apposito alloggiamento (**J**).
 - 4c. Tirare verso l'alto la leva di apertura (**B**) e accompagnare il piano (**A**) nella discesa.
 - 5c. L'apparecchio può essere riposto.

AVVERTENZE

In caso di riparazioni utilizzare esclusivamente ricambi originali POLTI.

Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.

In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza autorizzato più vicino.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido.

Il telo e il mollettone sono lavabili in lavatrice a 40 gradi.

ATTENZIONE

L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.

Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.

- **La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di STIRA & ASPIRA non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**



Numero Verde

800-012363

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare i teli originali e riceverli direttamente a casa Sua tramite il servizio postale.

Numero Verde

800-824148

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.