

STIRA ASPIRA[®]






Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 1

STIRA *e* ASPIRA[®]



LEGENDA

- | | |
|---|--|
| 1) Piano da stiro | 8) Cavo alimentazione |
| 2) Maniglia di apertura | 9) Astina reggicavo |
| 3) Griglia appoggia Vaporella | 10) Fascia ancoraggio gambe
al piano di stiro |
| 4) Interruttore generale | |
| 5) Interruttore aspirazione | |
| 6) Alloggiamento cavo alimentazione | |
| 7) Presa alimentazione apparecchi
da stiro | |



APERTURA

1. Appoggiare l'asse a terra.
2. Sganciare la fascia ancoraggio gambe (10) per permettere l'apertura (Fig. 4).
3. Tirare verso l'alto la maniglia di apertura (2) e sollevare l'asse, accompagnando il piano (1) nella salita fino all'altezza desiderata. Agendo successivamente sulla maniglia (2) è possibile regolare l'altezza dell'asse in diverse posizioni.
4. Svolgere il cavo alimentazione (8) dall'apposito alloggiamento (6) (Fig. 5).
5. Aprire il piano di appoggio Vaporella (3) (Fig. 3) sollevandolo e ruotandolo fino al raggiungere la corretta posizione orizzontale.
6. Inserire l'astina reggicavo (9) nell'apposito alloggiamento.

UTILIZZO

- 1a. Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente idonea.
- 2a. Premere l'interruttore generale (4) che si illuminerà. A questo punto potrete far funzionare l'aspirazione premendo l'interruttore (5). La presa (7) (Fig. 2) predisposta per l'allacciamento dell'apparecchio da stiro viene alimentata.
- 3a. Premere l'interruttore dell'aspirazione (5) (Fig. 2) che si illuminerà, e vi permetterà di tenere fissato il capo al piano ed eliminare i residui di umidità.

Nota: è importante utilizzare sempre l'aspirazione durante la stiratura a vapore, per evitare formazioni di condensa all'interno dell'asse.

GHIUSURA

- 1b. Spegnerne l'interruttore generale (4).
- 2b. Disinserire la spina di alimentazione dalla presa rete.
- 3b. Richiudere la griglia di appoggio Vaporella (3).
- 4b. Tirare verso l'alto la maniglia di apertura (2) e accompagnare il piano (1) nella discesa.
- 5b. Alzare l'asse in verticale con la punta rivolta verso il basso.
- 6b. Riagganciare la fascetta (10) come indicato in Fig. 4.
- 7b. Avvolgere il cavo di alimentazione (8) nell'apposito sede (6) come mostrato in figura (5).
- 8b. L'apparecchio può ora essere riposto.

AVVERTENZE

- In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica autorizzato Polti più vicino.
- **ATTENZIONE!** Il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- **ATTENZIONE:** nel caso si stirasse da seduti, prestare cura che il getto di vapore non sia diretto verso le proprie gambe. Il vapore potrebbe causare delle scottature.